MK 1010 FLY
Speed H-Boot Sails

Ihr H-Boot mit MK-FLY Sails 2026
Einrichten des Mastes
1. Der Mastfuß sollte so positioniert werden, dass der Abstand zwischen der Mitte des Vorstagbolzens und der Vorderkante des Mastes 240-241 cm beträgt.

2. Der Winkel der Saling ist eine sehr wichtige Trimm-Variable, die korrekt sein muss, um optimale Leistung und Trimm des Großsegels zu gewährleisten. Die Länge der Saling sollte 83 cm betragen, gemessen von der Mastseite bis zu der Stelle, an der die Oberwante mit der Saling umgeleitet wird.. Wenn die Saling am Mast montiert sind, wird der Saling-Winkel gemessen, indem eine dünne Linie zwischen den beiden oberen Oberwanten gezogen wird. Der Abstand von dieser Linie zur Rückseite des Mastes muss ungefähr 20 cm betragen.

Zwei Varianten:

- Saling 83 cm: optimal 19cm, besser 20cm
- Saling 75 cm: 16cm

Focktrimm Makierungen:

3. Bringe zwei Markierungen an der Saling an, die zum Trimmen der Fock verwendet werden. Zwei Markierungen sollten bei 40,5 cm und 45,5 cm angebracht werden, gemessen von der Mast Außenkante:

Trimm des Mastes

1. Stelle sicher, dass der Mast gerade ist, benutze ein Maßband zur Überprüfung. (Befestige das Maßband am Haken des Großfall-Beschlags und messe den gleichen Abstand zur Steuerbord- und Backbord-Deckseite.)
2. Verwende den folgenden Trimm für deine oberen und unteren Wanten, gemessen mit einem Spannungsmessgerät Typ PT-1, das bei MK FLY erworben werden kann.

Windbedingungen — Oberes / Unteres
- Leichter Wind (1-2 Beaufort): 33 / 28
- Mittlerer Wind (3-4 Beaufort): 37 / 34
- Starker Wind (5-6 Beaufort) 38–40 / 38

Methode 1: 10330cm

Der Mastfall (Neigung des Mastes) sollte vom Masttop (Maßband am Haken des Großfalls befestigt) bis zum Heck deines Bootes gemessen werden. Der Abstand sollte bei mittlerem Trimm 10340 cm betragen. (Falls nicht, die Länge deines Vorstags anpassen.)

Methode 2: 136,5cm

1. Vorstag aushängen, mit Spifall Mast sichern , dann spannen sie das Vorstag an der Mastvorderkante hinunter, dann Markierung(Filzstift) am Vorstagdraht, von der Oberkante der schwarzen Meßmarke/Mast setzen.
2. Vorstag wieder einhängen und messen Sie mit einem Zollstock, der parallel zum Vorstag angelegt wird, die Distanz parallel bis zur der Decksoberkante, nicht Bolzen.

Nachdem der Mast getrimmt wurde, stellen bitte sicher, dass der Mastfuß nur in der Mitte des Mastfußes (an den beiden Seiten des Mastes) aufliegt und nicht auf der Vorder- oder Rückseite des Fußes ruht, da der Mast etwas frei sein muss, um im unteren Mastbereich nur eine kleine „Kurve “ zu erzeugen

Fock-Schoten

Die Fock sollte mit einem Schekel von 5,0–6,0 cm montiert werden.

Der durchschnittliche Schotpunkt für die MK-Fock sollte 282-283cm betragen und für die Race-Fock 281-282cm. Die Holepunkt wird vom Mitte-Bolzen am Vorstag bis zur Mitte des Holepunktschiene gemessen.

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns gerne Holger Köhne und Gerhard Miethe wünschen mit den MK-FLY viel Erfolg und Spaß auf dem Wasser.